

A	1	2	3	4	5	6	7	8
B	P-	P+						
C	BATTERY	SIKRING	4 amp v/2 lamper	BRYTER				
D								
E	Installasjon:	Rød ledning til + spenninng 12/24 Volt Sort ledning til - jord. Ikke bruk chassis som jord, men direkte til minuspol på batteri, eller bilens godkjente jordingspunkt.	Lampene må også programmeres før bruk, dette gjøres ved å holde den gule ledning til 12/24 volt i et sekund . Gjenta dette til ønsket blinkfrekvens er funnet. Dette må gjøres på alle lampene, slik at disse blir like. Lampene vil ikke blinke synkront om de ikke er satt i samme program. Det er 11 blinkfrekvenser å velge mellom.					
F		Hvit ledning kan kobles til 12/24 volt på halvparten av lampene, dersom det er ønskelig at lampene skal blinke alternertende. Om ingen av de hvite ledningene blir tilkoblet, vil lampene blinke samtidig.						
G	NBI KUN KORT TIL SER VED PROGRAMMERING.							
H	NBI VED VASK - IKKE BRUK AVFETTINGSMIDLER - KUN SÅPE OG VANN.							
	NBI SALT KAN ØDELE GJELV LAMPENE-VASK OFTE!							
	Simarud Electronic AS Regnbueveien 8 1405 Langhus Tlf:64918080 FAX:64918090 www.simarud.no Koblingskjema Xtreme Led Revidert 15.07.2008 TS/CØ							

