

HBA



Hva passer braketten til?

BRAKETTER MED MONTERINGSPAKKER TIL JULUEN OG FEDERAL LYSBØYLER

Braketter der varenummer begynner med **14-PG** passer til: **Aurum, Bifrost, P2000/P3000/P4000** fra Federal Signal Vama.

Braketter der varenummer begynner med **14-PJ** passer til: **Legion, Legion FIT, Torrent** fra Juluen.



» Vnr: **14-PGHS** og Vnr: **14-PJHS**

Brakett høy til kjøretøy med fixpoint. Passer til bl.a.: Renault Traffic >2014 Q2, VW Caravelle, VW Multivan, VW Transporter T5/T6. Innholder: 2 stk. braketter, 4 stk. gum-mibeskyttelse, 2 stk. M6 bolt og 2 stk. M8 bolt.

Teknisk info



L=206 x B=177 x H=80 mm



Rustfritt stål



Varebil



» Vnr: **14-PGLD** og Vnr: **14-PJLD**

Brakett lav til kjøretøy med fixpoint. Passer til bl.a.: Citroen Berlingo/Nemo, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Connect/Focus/Tourneo Custom/Transit/Transit Chassi/Transit Custom/Transit Minibus/Transit Skap, Iveco Daily, Jeep Wrangler, MB Sprinter/Viano/Vito, Opel Movano, Peugeot Bipper, Renault Master, VW Amarok/Crafter, VW Transporter T5/T6. Innholder: 2 stk. braketter, 4 stk. gum-mibeskyttelse, 4 stk. M6 bolt og 6 stk. M8 bolt og 2 vatringsstykker.

Teknisk info



L=206 x B=164 x H=50 mm



Rustfritt stål



Varebil

» Vnr: **14-PGVD** og Vnr: **14-PJVD**



Brakett vinklet til kjøretøy med skrånende fixpoint.
Passer til bl.a.: VW Caddy, Renault Kangoo, Peugeot Partner, Nissan NV200/Cabstar, MB Citan, KIA Picanto/Rio, Ford Tourneo Connect/Courier, Citroen Berlingo, Dacia SD Dokker, KIA Venga.
Innholder: 2 stk. braketter, 4 stk. gummibeskyttelse, 2 stk. distanser, 8 stk. brikker, 4 stk. M6 bolt og 4 stk. M8 bolt.

Teknisk info



L=205 x B=164 x H=54 mm



Rustfritt stål



Varebil

» Vnr: **14-PGV90** og Vnr: **14-PJV90**



Brakett for rail til kjøretøy med integrert T-profil.
Passer til bl.a.: VOLVO V60 2019- , V90 2016- , XC40 2018-. Bredde railsprofil 35-40mm.
Innholder: 2 stk. braketter, 2 stk. klemfester, 6 stk. gummibeskyttelse, 1 stk. skruepakke.

Teknisk info



Rustfritt stål



Personbil

» Vnr: **14-PGC4** og Vnr: **14-PJC4**



Brakett for rail med bredde 25-40 mm.
Passer til bl.a.: Fiat Freemont, Fiat Panda, Ford Kuga, Isuzu D-Max (rails), Jeep Cherokee/Renegade, Nissan Qashqai, Skoda Fabia/Octavia/Superb/Yeti, Toyota RAV4/Verso, Volvo V50/V70/XC70 (eldre), VW Caddy Van/Caddy Combi/Caddy Life/Caddy Maxi/Caddy, VW Touareg/Touran.
Innholder: 2 stk. braketter, 4 stk. klemfester, 6 stk. gummibeskyttelse, 1 stk. skruepakke.

Teknisk info



L=240 x B=164 x H=35 mm



Rustfritt stål



Varebil/personbil/SUV

» Vnr: **14-PGSR**



Brakett lav profil for biler med normalt tak, uten fixpoint eller rails. Monteres i kantlist.
Passer til bl.a.: Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max.
Innholder: 2 stk. braketter, 2 stk. klemfester, 6 stk. gummibeskyttelse, 1 stk. skruepakke.

Teknisk info



Rustfritt stål



Personbil/SUV

» Vnr: **14-S022**



Brakett med klemfester til både Juluen og Federal lysbøylar. Braketten er justerbar og kan vippes opp eller ned. Anbefalt lengde på lysbøyle minimum 1778 mm.
Passer til: Passer til Scania 2017.
Innholder: 2 stk. braketter, 4 stk. klemfester, 1 stk. skruepakke.

Teknisk info



Rustfritt stål



Lastebil

SLIK MONTERER FORSKJELLIGE TYPER BRAKETT



MONTERING AV BRAKETTER TIL FIXPOINTS

Begynn med å rengjøre festeflater og monter gummibeskyttelse som skal sitte mellom lysbøylene og braketten. Vær nøye med å passe inn gummihullene mot brakettens hull. Press slik at beskyttelsen fester. Repeter samme prosedyre med neste brakett.

Når du monterer braketten, bruk de feste-elementene og monteringsutstyr som passer aktuelt kjøretøy. Festemateriale, untatt låsebolt skal gjengesikres med Loctite® normal 243 eller lignende produkt. (Medfølger ikke). Dette hindrer/motvirker vibrasjonsløsning.



MONTERING AV BRAKETTER MED KLEMFESTER

For å montere klebraketter; Begynn med å rengjøre festeflater og monter gummibeskyttere. Monter bolter, velg passende firkantshull og lås med brikker og mutter. Monter gummibeskyttelse, alternativt gummlister iht hvilken lysbøyle som skal monteres, på braketten. Tre deretter på den mindre festeplaten på bolten og fest de to låsemutterne for hånd. Gjenta prosedyren på den andre braketten. Monter deretter lysbøylene med braketter på kjøretøyet.

Festemateriale, untatt låsebolt skal gjengesikres med Loctite® normal 243 eller lignende produkt. (Medfølger ikke). Dette hindrer/motvirker vibrasjonsløsning.



NB!

Hvis du monterer selv er det er ditt ansvar at monteringen utføres korrekt, og at utstyret som monteres er sikkerhetsmessig festet på kjøretøyet slik at den klarer de påkjenningene som kan oppstå.

Du som utfører monteringen har ansvar for din og andres sikkerhet. Kontroller alltid at utstyret er i orden før avreise med kjøretøy.