

# Axitech betjeningspanel for Extreme lysbøyle

**Simarud Electronic AS**

Regnbueveien 8 1405 Langhus

Tlf. 64918080 Fax 64918090

se@simarud.no


www.simarud.no

# Trykk Warning og deretter Flashpatern for å endre mønster (også Trafikkleder)


# Når knappen for Pil V+ H trykkes kommer det +12V på både blå og orange

# Lysdiødene oppe til høyre følger baksiden av bøylene (trafikklederen)

# AUX utgangen (Grønn) kan kun belastes med 6mA. Benytt SolidState Rele for utstyr som krever større strømmer (inntegnet eksempel)



Bat +12V



Gul (Skifte mønster i Modus 1)  
 Blå (Pil Høyre)  
 Orange (Pil Venstre)  
 Hvit  
 Grønn (Nattsinking)

Extreme Lysbøyle

