

VASKEANVISNING FOR LYSBØYLE - VARSELLYS – FOLIE / DEKOR

LYSBØYLE:

VÅRE LYSBØYLER ER KONSTRUERT MED ET AVANSERT DYSESYSTEM SOM GJØR AT LYSBØYLEN "PUSTER". KONDENS OPPSTÅR VED TEMPERATUR FORANDRINGER, EKS. INN-UT AV EN VARM GARASJE PÅ VINTERS TID ELLER VED VASKING AV BILEN MED STEEMER OG VARMT VANN. KONDENS KAN OGSÅ OPPSTÅ VED HØY LUFTFUKTIGHET. KONDENS FORSVINNER NORMALT ETTER EN TID, P.G.A BØYLEN "PUSTER".

VED VASKING AV LYSBØYLEN MED HØYTRYKK, ER DET VIKTIG AT MAN IKKE RETTER HØYTRYKKSTRÅLEN DIREKTE PÅ LYSBØYLEN, OG SPESIELT MOT UNDERSIDEN, MEN HOLDER EN VISS AVSTAND. Oppstår større mengder fuktighet i lysbøyer bør disse snarest kontrolleres for skader (stensprut, pakninger.) og luftes ved å skru av endedeksel. BRUK ALDRI VASKEMASKIN MED BØRSTER – KUN VANLIG SPYLER MED GOD VANNMENGDE OG KALDT VANN.

IKKE BRUK AVFETTINGSMIDLER - BRUK KUN GODKJENTE FORVASKMIDLER SOM TILFREDSSTILLER EU-DIREKTIV 2004/648

FIRMA REMITEK – TLF.907 46190 KAN GI DERE DE BESTE RÅD. DISSE HAR UTVIKLET KORREKTE VASKEMIDLER FOR UTRYKNINGSTJENESTEN, SOM SKAL KUN BRUKES I SAMARBEID MED KALDT VANN.

RETNINGSBESTEMTE LED LYS:

LEDLYS AVGIR "INGEN VARME" OG VIL DERFOR IKKE TØRKE OPP SELV NÅR DET ER KOMMET KONDENS/VANNPÆLER BAK GLASSET.

VANNPÆLER / KONDENS I LED LYS SKYLDES UTELUKKENDE FOR HØY TEMPRATUR PÅ VASKEVANNET. LUFTEN INNE I LED LYSET VARMES OPP OG KONDENSERER NÅR TEMPRATUREN ØKES / SENKES. KUN BRUK AV KALD VANN LØSER DETTE PROBLEM!

DETTE ER DET SAMME SOM SKJER HJEMME PÅ BADET NÅR DU DUSJER OG SPEILET BLIR DEKKET FULL AV KONDENS / DUGG. HØY LUFTFUKTIGHET KAN OGSÅ GI KONDENS.

FJERNING AV KONDENS:

KONDENS I LYSBØYLE ELLER RETTNIINGSBESTEMTE LYS KAN FJERNES VED Å BRUKE AV HÅRTØRRER VED Å VARME OPP GLASSET. LYS MED PÅMONTORTE LUFTEVENTILER, EKS. LYSBØYLE ELLER LED/STROBELYS SOM ER MONTERT INNE I ET LYKTEHUS (BLINKLYS-GRØFTELYS), KAN KONDENS FJERNES VED Å BLÅSE LUFT INN I LUFTEVENTILEN.

FOLIE / DEKOR:

SAMME VASKEANVISNING SOM OVER. IKKE AVFETTINGSMIDLER OG KUN KALD VANN. DA KRYMPER IKKE ELLER SLIPPER FOLIEN.

DENNE INFORMASJON ER MENT FOR Å FOREBYGGE KONDENS OG SKADER PÅ VARSELLYS, NOE HELE VÅR BRANSJE SLITER MED. FØLGER DU DISSE RÅDENE – DA OPPSTÅR SJELDEN PROBLEMET, OG GARANTIE PÅ VARSELLYSET ER DA GJELDENDE.

LYKKE TIL !

Vaskeanvisning. Versjon 27.04.2010